第2章

# 動作環境とセットアップ

2.1	動作環境	2 – 2
2.2	DC-7204 のインストール	2 - 3
2.3	DC-204R/204Ra の接続	2 - 6
2.4	DC-7204 のアンインストール	2 - 7

## 2.1 動作環境

### □ 接続可能な測定器

DC-204R / 204Ra / 104R / 104Ra : 最大 8 台

※ 上記以外の測定器は接続できません。

□ システム要件

•OS	:Windows Vista (SP1)/7/8/8.1/10
•CPU	:Pentium4_1.6GHz 以上
・メモリ(RAM)	:256M バイト以上を推奨
・ハードディスク	:インストールに必要な空き容量 10M バイト以上
・ディスプレイ	:1024×768ドット以上の解像度
・その他	:CD-ROM ドライブ、USB ポート

※ Windows Vista、Windows 7、Windows 8、Windows 8.1、Windows 10 は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。

※ Pentium は、米国 Intel Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。

### 2.2 DC-7204 のインストール

DC-7204のインストール方法を説明します。

#### 【操作方法】

- 1. DC-7204 の CD-ROM をパソコンの CD-ROM ドライブに挿入します。 このとき DC-204R/204Ra がパソコンに接続されていないことを確認します。
- 2. CD-ROM 内の[Japanese]-[Setup.exe]を実行します。



**3**. 0S の設定によって「ユーザーアカウント制御」が表示されます。 [はい(Y)]ボタンをクリックします。

ימי – ש- ב- 💎	うント制御 ×		
? このアプリが PC に変更を加えることを許可しますか?			
ى	プログ5仏名: DC-204R Controller 確認済みの発行元: TOKYO SOKKI KENKYUJO CO., LTD. ファイルの入手先: CD/DVD ドライブ		
⊘ 詳細を表示	する(D) はい(Y) いいえ(N)		
	これらの通知を表示するタイミングを変更する		

本ソフトウェアのインストールを開始します。
[次へ(N)>]ボタンをクリックします。

DC-204R Controller - InstallShield Wizard		×
LU-LUHR CONTROLLEY InstallShield Wizard	DC-204R Controller の InstallShield Wizard へようこそ InstallShield Wizard は、DC-204R Controller をコナデューターに インストールします。統行するには、したへ」をガックしてください。	~
	< 戻る(B) (次へ (N)) (おいせい	

5.「インストール先の選択」が表示されます。 インストール先を変更する場合は、[変更(C)...]ボタンをクリックしてインストール先を 選択します。

変更しない場合は、[次へ(N)>]ボタンをクリックします。

DC-204R Conti <b>インストール労</b> ファイルをイ	roller - InstallShield Wizard 5 <b>の選択</b> リストールするフォルダーを選択してください。			×
	DC-204R Controller のインストール先: C¥Program Files (x86)¥DC-7204			変更( <u>C</u> )
InstallShield -		く 戻る( <u>B</u> )	沃へ (N)>	++>tul

6.「インストール準備の完了」が表示されます。 [**インストール**]ボタンをクリックします。



7. 別ウィンドウで「USB ドライバのインストール ウィザードの開始」が起動します。 [次へ(N)>]ボタンをクリックして、USB ドライバのインストールを開始します。



**8**. OS の設定によって「Windows セキュリティ」が表示されます。 [**インストール(I)**]ボタンをクリックします。



9.「デバイスドライバのインストール ウィザードの完了」が表示されます。 [完了]ボタンをクリックして、本ソフトウェアのインストールに戻ります。

USB Driver for DC-104R/DC-204R 1	(ンストーラー		
	デバイス ドライバのインスト ール ウィザードの完了		
	ドライバは、正しくこのコンピュータ 今、このコンピュータにデバイスをす 合は、最初に説明書をお読みく;	にインストールされました。 多続できます。デバイス付属の説明書がある場 ださい。	
	ドライバ名 ✔ TokyoSokkiKenkyujo D.,	状態 使用できます	
	< 戻る(	8 完了 キャンセル	

**10**. 「InstallShield Wizard の完了」が表示されます。 [完了]ボタンをクリックして、インストールを完了します。



### 2.3 DC-204R/204Raの接続

DC-204R/204Raをパソコンに接続して、接続状態を確認する方法を説明します。

### 【パソコンへ接続】

- 1. DC-204R/204Ra をパソコンの USB インターフェースに接続します。
- 2. 初めて接続した場合、DC-204R/204Ra に適用するドライバが自動で設定されます。

× デバイスの設定		× デバイスの設定
デバイスをインストールしています セットアップが必要なファイルをシステムにインストールするまでお持ちください。これには数分 かかう場合があります.	$\Box$	DC-204R をインストールしています セットアップが必要なファイルモッステムにインストールするまでお持ちください、これには歌分 がかる場合がからます。
19U3		60.08

#### 【接続の確認】

- 1. [コントロールパネル]-[ハードウェアとサウンド]-[デバイスマネージャー]を開きます。
- **2.** [TML\_Meters]に[TML DC-104R/DC-204R]と表示されていれば、インストールは正常に行われています。

書 デバイス マネージャー	-	Х
ファイル(F) 操作(A) 表示(V) ヘルプ(H)		
⇐ ⇒   🔃   🔛   🛒   🖳 💺 🏵		
> 🔐 DVD/CD-ROM ドライブ		^
> 🦏 IDE ATA/ATAPI コントローラー		- 64
✓ ♥ TML_Meters		
TML DC-104R/DC-204R		
> 📢 オーディオの入力および出力		
> 🛄 キーボード		
> 🛄 コンピューター		
> 📲 サウンド、ビデオ、およびゲーム コントローラー		
> 🏣 システム デバイス		
> 🔚 センサー		
> 📱 ソフトウェア デバイス		
> = ディスク ドライブ		
> 🛄 ディスプレイ アダプター		
> 🧰 ネットワーク アダプター		
x 🔊 /(v=1)		
Karaka Kar Karaka Karaka Kar		
> # // P (COMIC LEI)		~

### 2.4 DC-7204のアンインストール

DC-7204のアンインストール方法を説明します。

#### 【操作方法】

- 1. [コントロールパネル]-[プログラム]-[プログラムのアンインストール]を開きます。
- 2. [DC-204R Controller]を選択します。



3. [アンインストール]をクリックします。



 確認のダイアログが表示されます。 [はい(Y)]ボタンをクリックして、アンインストールを完了します。

۵	DC-204R Controller - InstallShield Wizard	×
	選択したアプリケーション、およびすべての機能を完全に削除しますか?	
	はい(Y) いいえ(M)	