

USBドライバの更新

DC-7104、DC-7204 の旧 USB ドライバを使用していたコンピュータは、USB ドライバを更新しなければ、正常なデータを出力することが出来ません。

以下の手順に従い、ドライバを更新してください。

⚠ 注意


旧 USB ドライバでも、正常動作して見える事がありますが、USB ドライバを更新しなければ、正常なデータを出力することが出来ません。必ず最新の USB ドライバに更新してください。なお、1 台のコンピュータで複数のポートを使用していた場合は全てのポートで USB ドライバの更新を行ってください。

【操作方法】

1. 電源を入れた状態の DC-104R/104Ra/DC-204R/204Raとパーソナルコンピュータを USB ケーブルで接続します。

2. [コントロールパネル]-[システム]-[ハードウェア]-[デバイスマネージャ]を開きます。
[ヒューマンインターフェイスデバイス]の下の[DC-104R]が表示されている場合には6へ進みます。また、[TML_Meters]の下の[TML DC-104R]が表示されている場合には3へ進みます。


3. [TML_Meters]の下の[TML DC-104R]を
右クリック-ドライバの更新をクリックします。



4. 以降はドライバのインストールを参照して、
ドライバを更新します。

5. 11へ進みます。

6. [ヒューマンインターフェイスデバイス]の下の
[DC-104R]を消去します。複数の[DC-104R]が
表示されている場合は、その全てを削除します。



7. [スタート]-[すべてのプログラム]-[アクセサリ]-
[コマンドプロンプト]を開きます。

8. アプリケーション(DC-7104)のインストールされて
いるフォルダの Driver フォルダに移動します。
例) cd C:\Program Files\DC-7104\driver

9. 次のコマンドを入力します。
wdreg_gui remove

10. クローズボタンを押すか、exit と入力して、コマンドプロンプトを終了します。

11. [スタート]-[コントロールパネル]-[アプリケーションの追加と削除]を開きます。
[DC-7104]を選択して削除します。

12. 「2.2 DC-7204のインストール」を参照して、DC-7204をインストールします。

13. 以降はドライバのインストールを参照して、ドライバをインストールします。