2.2 本ソフトウェアのインストール

DC-7204v2のインストール方法を説明します。

□ インストール手順

- DC-7204v2 の CD-ROM をパソコンのディスクドライブに挿入します。
 このとき DC-204R/204Ra がパソコンに接続されていないことを確認します。
- ② CD-ROM 内の【Japanese】-【Setup.exe】を実行します。



③ OS の設定によっては、「ユーザーアカウント制御」を表示します。 表示された場合は、【はい(Y)】ボタンをクリックします。

ユ-ザ- アカウンント制師 × このアプリがデバイスに変更を加えることを許可します か?
OC-7204v2 確認済みの発行元: Tokyo Measuring Instruments Laboratory Co., Ltd. ファイルの入手先: CD/DVD ドライブ
詳細を表示
はい いいえ

 ④ 本ソフトウェアに必要な Microsoft .NET Framework 4.8 がお使いの PC にインストール されていない場合、フレームワークのインストール画面を表示するので、【インストー ル】ボタンをクリックします。既にインストールされている場合は、⑥に進みます。

	ASSISSOC CONSELLO ISAT ACMOBIONIS
ステータス	要件
侍棚中	Microsoft Ne. I framework 4.8 Full

⑤ Microsoft .NET Framework 4.8 のインストールが実行されます。



⑥ 本ソフトウェアのインストールを開始します。【次へ(N)>】ボタンをクリックします。

DC-7204v2 - InstallShield Wizard		\times
ی ا	DC-7204v2 の InstallShield Wizard へようこそ	
	InstallShield Wizard は、DC-7204+2 をコンピューター(こインストールしま す。統行するには、Dズへ) を列ックしてください。	
	< 戻る(B) 次へ (N)> キャンセル	

⑦「インストール先の選択」を表示します。 インストール先を変更する場合は、【変更(C)…】ボタンをクリックしてインストール先を 選択します。





⑧ 「インストール準備の完了」を表示します。
 【インストール】ボタンをクリックします。

DC-7204v2 - InstallShield Wizard		×
インストール準備の完了 インストールを開始する準備が整いました。		
[インストール] をりリックしてインストールを開始し	てください。	
インストール設定を確認または変更する場合 します。	よは、「戻る] をツックします。ウィザートを結	終了するには、[キャンセル]をツック
InstallShield		
a na cumun munu	< 戻る(B) 1	(ンストール キャンセル

⑨ 別ウィンドウで「USB ドライバのインストール ウィザードの開始」が起動します。
 【次へ(N)>】ボタンをクリックして、USB ドライバのインストールを開始します。

USB Driver for DC-104R/DC-204R 1	ンストーラー
	USBドライバのインストール ウィザードの開始
	測定器を接続するために必要なドライバをインストールします。
	統行するには、『太へ』をクリックしてください。
	< 戻る(B) 次へ(N) > キャンセル

① OS の設定によって「Windows セキュリティ」を表示します。【インストール(I)】ボタンをクリックします。

→ Windows セキュリティ	×
このデバイス ソフトウェアをインストールしますか? 名前: Tokyo Measuring Instruments Laboratory C 発行元: Tokyo Measuring Instruments Laboratory C	
 "Tokyo Measuring Instruments Laboratory C" から のソフトウェアを常に信頼する(A) 	インストール(I) インストールしない(N)
1 信頼する発行元からのドライバーソフトウェアのみをインストールしてください。安全に	(ソストールできるデバイス ソフトウェアを判断する方法

「デバイスドライバのインストール ウィザードの完了」を表示します。
 【完了】ボタンをクリックして、本ソフトウェアのインストールに戻ります。



① 「InstallShield Wizard の完了」を表示します。
 【完了】ボタンをクリックして、インストールを完了します。



2.3 DC-204R/204Raの接続確認

DC-204R/204Raをパソコンに接続して、接続状態を確認する方法を説明します。

□ 接続手順

■ パソコンへ接続

- ① DC-204R/204Ra をパソコンの USB インターフェースに接続します。
- ② 初めて接続した場合、DC-204R/204Ra に適用するドライバを自動で設定します。

× デバイスの設定		デバイスの設定	
デバイスをインストールしています セットフップが必要なフィルモンステムにインストールするまでお得らください。これには数分 からつ場合があります。	\Box	DC-204R をインストールしています セットアップが必要なフィルモッステムにインストールする&でお待ちください、これには数分 から3巻きがあります。	
閉じ3			

■ 接続の確認

- 【コントロールパネル】-【ハードウェアとサウンド】-【デバイスマネージャー】を開きます。
- ② 「TML_Meters」に「TML DC-104R/DC-204R」と表示されていれば、インストールは正常に行われています。

	-	×
ファイル(F) 操作(A) 表示(V) ヘルプ(H)		
・ TML-PC ・ ・		

2.4 本ソフトウェアのアンインストール

DC-7204v2のアンインストール方法を説明します。

□ アンインストール手順

- 【コントロールパネル】-【プログラム】-【プログラムのアンインストール】を開きます。
- ②【DC-7204v2】を選択します。

💽 プログラムと機能							-		×
← → ~ ↑ ▼ → ⇒	小ロ−ル パネル → プログラĿ	- > プログラムと機能			~	○ ブログラムと機能	能の検索		٩
コントロール パネル ホーム インストールされた更新プログラムを 表示	プログラムのアン・ プログラムをアンインス	インストールまたは変更 ヽールするには、一覧からプログラムを選が	して [アンインストール]、[変更]、または [1	修復] をクリックしま	ţţ.				
Windows の機能の有効化または 無効化	整理 ▼ アンインストー	JL					=	i •	0
	名前 CDC-7204/2 CMicrosoft Edge Microsoft Edge Web Microsoft OneOnve Microsoft OneOnve Microsoft Visual C+- Microsoft Visual C+- Microsoft Visual C+- Microsoft Visual C+- Windows F571 パパ シリモート デスクトップ提組	へ Wenz Runtime alth Tools 2005-2002 Redistributable (x46) 2015-2022 Redistributable (x46) 2015-2022 Redistributable (x46) 7-ジ - Tokyo Measuring Instrum	発行売 Tokyo Masouring Instruments L_ Microsoft Corporation Microsoft Corporation Microsoft Corporation Microsoft Corporation Microsoft Corporation Microsoft Corporation Tokyo Massuing Instruments L. Microsoft Corporation	インストール日 2024/04/08 2024/04/08 2024/04/08 2024/04/08 2023/11/14 2023/01/16 2023/01/16 2023/01/16 2023/01/16 2023/01/16 2023/01/16	サイズ 308 MB 1.02 MB 20.2 MB 17.6 MB 96.0 MB	パージョン 20.0 123.0,2420.05 123.0,2420.65 24.055.0317.0002 5.72.00 14.32.31326.0 14.32.31326.0 14.32.31326.0 11/09/2018.4.1.0.1			
	Tokyo M	easuring Instruments Laborator.	製品バージョン: 2.0.0 ヘルブのリンク: https://www.tml.jj	サポートの! p/su	リンク: https://	www.tml.jp/			

③【アンインストール】をクリックします。

▶ プログラムと機能						- 0	×
$\leftarrow \rightarrow \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ $	ントロール パネル ゝ ブログラム ゝ ブログラムと機能			~	○ ブログラムと機能	の検索	٩
コントロール パネル ホーム インストールされた更新プログラムを	プログラムのアンインストールまたは変更 ブログラムをアンインストールまさには、一覧からブログラムを選ぶ	別.7 (アンインストール) (空面) または(肉(御) あり(しゅり) 。	**			
表示 Windows の機能の有効化または 無効化	整理 ▼ アンインストール	COLE 2 1 2 11 101 102 ENCLOSED		~~~		≡	- 0
	C DC 2020/b/2 DC 2020/b/2	発行売 だな好な Meanuments L Marcard Corporation Marcard Corporation Marcard Corporation Marcard Corporation Marcard Corporation Marcard Corporation Waves, Inc. Tokyo Measuring Instruments L. Microsoft Corporation	インストール日 2024/04/11 2024/04/08 2024/04/04 2023/01/16 2023/01/16 2023/01/16 2022/12/26 2024/04/04 2023/11/14	サイズ 308 MB 1.02 MB 20.2 MB 17.6 MB 96.0 MB	パージョン 2.0.0 123.0.4240.65 24.055.0317.0002 5.72.0.0 14.32.31326.0 14.32.31326.0 12.1.020219665 11/09/2018.4.1.0.1		
	Tokyo Measuring Instruments Laborator.	製品パージョン: 2.0.0 ヘルプのリンク: https://www.tml.j	サポートの p/su	リンク: https://	www.tml.jp/		

④ 確認のダイアログを表示します。
 【はい(Y)】ボタンをクリックして、アンインストールを完了します。

DC-7204v2 - InstallShield V	Vizard		\times
選択したアブリケーション、およびす	べての機能を完全は	:削除しますか?	
	(thum)	เงเงส์(N)	